

Druckknopfsystem ohne sichtbare Schrauben

zum Kleben der Befestigung von Buchstaben und Logos
Teil A - Kunststoff weiss = zur Verschraubung mit der Wand
Teil B - Acryl klar = zum Verkleben mit dem Buchstaben / Logo

Ausführungen

mini Abstand 7 mm d = 12 mm
klein Abstand 15 mm d = 16 mm
groß Abstand 20 mm d = 18 mm
extra Abstand 24 mm d = 20 mm



Distanzhalter B mit Kleber auf der Rückseite des Buchstabens anbringen



Auf der Spitze von B Farbe auftragen



Den Buchstaben an die Wand drücken, so dass die Punkte für die Bohrung markiert werden



An den Markierungen Löcher bohren



Distanzhalter A mit Schraube an der Wand befestigen



Buchstabe mit Distanzhalter B in Buchse A drücken



FERTIG !

Hier noch ein Tipp:

Bei Buchse B befindet sich ganz vorn eine Spitze. Diese wurde ganz bewusst so spitz hergestellt. Man kann sich vom Buchstaben z.B. eine Schablone aus Pappe herstellen. Dann, wie im ersten Bild den Halter B auf dem Buchstaben befestigen und anschließend auf die Pappvorlage drücken. Die Spitze drückt sich in die Pappe. Damit haben Sie eine Bohrvorlage.